

Instrukce k údržbě Dřevěná lakovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Čištění za sucha – volné nečistoty

- Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.
- Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.



Čištění (A)

Čištění za mokra - usazené nečistoty

- Naředte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody).
- Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
- Několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.



Čištění za mokra – usazené nečistoty

- Naředte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody) a nalijte do nádrže čisticího stroje.
- Připevněte bílý pad ke spodní části stroje.
- Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.



Instrukce k hloubkovému čištění Dřevěná lakovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.

- Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
- Napiňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
- Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
- Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.



Hloubkové čištění (B)

Tip!

Pro usazené nečistoty

- Bona DeepClean W naředíte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber

Instrukce k ochraně povrchu Dřevěná lakovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo stávající povrch ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte se, že je povrch čistý.

- Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Polish pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
- Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před dalším jejím použitím.
- Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Polish nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.



Ochrana povrchu (C)

Instrukce k přelakování Dřevěná lakovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a vylepšení vzhledu a odstraní se skvrny, škrábance na povrchu a zlepší se protiskluzné vlastnosti povrchu. Pravidelným přelakováním výrazně prodloužíte životnost podlahy. Před samotným přelakováním musí být z podlahy odstraněna leštěnka a podlaha musí být povrchově přebroušena.

Krok 1: Zjistěte, zda je povrch ošetřen leštěnkou či voskem

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda je povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku.

- Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte malou kapku (cca 5cm) neředěného Bona Remover.
- Pokud je na povrchu leštěnka, po několika minutách se testované místo změní v mléčně bílou. Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze leštěnka, lehce by se měla sloupnout.
- Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby nedošlo k poškození povrchu.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění opakovat několikrát.

Krok 2: Příprava povrchu

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Seznam produktů:

Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand a unašeč Quattro

Bona Unašecí kotouče (černý) pro Bona Diamantové brusivo

Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240

Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop

- Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché metody čištění
- Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch pomocí Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a naředěného roztoku v nádrži Bona DeepClean W (10 %). Ujistěte se, že za sebou nenecháváte žádné kaluže čistícího roztoku.
- Nechte povrch zaschnout.
- Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 80. Připevněte brusivo k unašeci Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než bude povrch kompletně vybroušen. Poškrábejte povrch, abyste ověřili, zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy vybruste manuálně nebo pomocí brusky Bona Supraflex.

Instrukce k přelakování Dřevěná lakovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



- Povrch ještě jednou vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona DeepClean W. Nechte zaschnout.
- Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.
- Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou pro odstranění jemného prachu.

Krok 3: Aplikace laku

- Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-60 minut.
- Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m²/litr). Nechte zaschnout.

